

HAUS

Haus Tinta Acrílica Premium Acetinado: produto com alta lavabilidade e desempenho, fácil de aplicar, proporciona acabamento acetinado, excelente cobertura e alastramento com baixo respingamento, realçando e dando mais requinte as superfícies,

ACABAMENTO

Disponível: Acetinado.

INDICAÇÃO

Indicada para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, fibrocimento, blocos de cimento, teto, gesso, texturas, massa corrida ou massa acrílica.

Atenção:este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

EMBALAGENS

Lata de 18L e Galão de 3,6L

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.

Aplique previamente uma demão de Fundo Preparador de Paredes Haus. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar.

Não utilizar argamassas, massa acrílica, massa corrida, gesso ou outros produtos cimentícios para corrigir pequenas imperfeições da superfície quando for utilizar revestimentos acrílicos, podendo ocasionar manchas na aplicação.

1. DILUIÇÃO

Utilize água limpa.

Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em até 30%, demais de 10% a 20%.

Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%.

2. CAMADAS

Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.Recomendamos a pintura de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

3. RENDIMENTO

De 250 à 300 m²/18L/demão.

Considerando aplicação em 1 demão(camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

4. SECAGEM

1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; Final 24 horas.

5. FERRAMENTAS

Rolo de lã, pincel ou trincha.

HAUS

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

Uso do local: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

Conservação: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

Armazenamento: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Haus Tinta Acrílica Premium Acetinado: Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, glicóis e conservantes.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. **Em caso de inalação acidental:** levar a pessoa a local fresco e ventilado. **Em caso de incêndio:** utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. **Não ingerir o produto:** caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo esta embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site www.haustintas.com.br.

RECOMENDAÇÕES

Sobre o ambiente: não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.