

HAUS

Haus Massa Acrílica: produto destinado a nivelar e corrigir pequenas imperfeições de paredes e tetos em ambientes internos e externos em geral, com alto poder de preenchimento, elevada consistência com ótima aderência a superfície aplicada. Não é indicada a aplicação de somente uma demão (camada fina) sobre repintura, podendo ocasionar bolhas.

ACABAMENTO

Disponível: Fosco.

INDICAÇÃO

Indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto, com alto poder de enchimento sua consistência cremosa é mais fácil de aplicar e de lixar, sua fórmula garante maior resistência à alcalinidade e às intempéries.

EMBALAGENS

Barrica de 23 KG, Galão de 6KG e Litro de 1,4KG

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.

Aplique previamente uma demão de Fundo Preparador de Paredes Haus. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar.

Não utilizar argamassas, massa acrílica, massa corrida, gesso ou outros produtos cimentícios para corrigir pequenas imperfeições da superfície quando for utilizar revestimentos acrílicos, podendo ocasionar manchas na aplicação.

1. DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.

2. CAMADAS

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos) com intervalo de 1 hora entre camadas.

3. RENDIMENTO

De 35 à 45 m²/23 kg/demão.

Considerando aplicação em 1 demão(camada), podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

4. SECAGEM

30 minutos ao toque; 1 hora entre demãos; Final 4 horas.

5. FERRAMENTAS

Desempenadeira, espátula de aço e PVC.

HAUS

USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

Uso do local: o ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

Conservação: a superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

Armazenamento: manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Haus Massa Acrílica: Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, glicóis e conservantes.

ATENÇÃO

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. **Em caso de contato com os olhos:** enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. **Em caso de inalação acidental:** levar a pessoa a local fresco e ventilado. **Em caso de incêndio:** utilize pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma. **Não ingerir o produto:** caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos. Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do nosso site www.haustintas.com.br.

RECOMENDAÇÕES

Sobre o ambiente: não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.